




TALADRO A BATERIA
CORDLES DRILL
PERCEUSE SANS FIL
TRAPANO A BATERIA
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ

LISTA DE RECAMBIOS
SPARE LIST
LISTE DE DETACHEES
ELENCO LEI COMPONENTI
ЗАПЧАСТИ

SDF4,8/R

VERSIÓN: 0

2830



Right of modifications
Salvo modificaciones
Modification reservées
Con riserva di modifiche
Права на модификацию защищены

17724.7182

*** FELISATTI * TALADRO A BATERIA * CORDLES DRILL * PERCEUSE SANS FIL *
* TRAPANO A BATERIA * АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ ***

2830

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

VERSION: 0

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPTION	DENOMINATION
1	177248245	Carcasa izquierda trasera (4,8V)	Left rear housing	Boîtier arrière gauche
2	177248202	Carcasa izquierda delantera	Left front housing	Avant gauche du boîtier
3	177248203	Tapa izquierda	Left cap	Couvercle gauche
4	177248204	Anillo	Gear selecting ring	Anneau
5	177248246	Carcasa derecha trasera (4,8V)	Right rear housing	Boîtier arrière droit
6	177248206	Carcasa derecha delantera	Right front housing	Logement avant droite
7	177248247	Tapa derecha (4,8V)	Right cap	Couvrir droite
8	177248208	Tornillo	Screw	Vis
9	177248208	Tornillo	Screw	Vis
10	177248210	Tornillo	Screw	Vis
11	177248211	Tapa delantera	Torque setting cover	Première de couverture
12	177248212	Tornillo	Screw	Vis
13	177248213	Tapa Frontal	Front plate	Couvercle avant
14	177248214	Tapa Cabezal	Torque setting ring	Couvrir la tête
15	177248215	Varilla	Leaf spring	Jauge
16	177248216	Anillo circular	Inner ring with screw thread	Anneau circulaire
17	177248217	Muelle	Torque spring	Ressort
18	177248218	Anillo	Ball washer	Anneau
19	177248219	Pasador	Ball pin	Aiguille
20	177248220	Eje	Main shaft	Axe
21	177248221	Anillo	Curved spring washer	Anneau
22	177248222	Anillo	Pre-axis washer	Anneau
23	177248223	Caja engranajes	Gearbox	La boîte de vitesses
24	177248224	Engranaje	Self-lock head	Équipement
25	177248225	Casquillo	Ring washer	Douille
26	177248226	Pasador	Clamp pin	Aiguille
27	177248227	Carcasa	Front planet-gear carrier	Logement
28	177248228	Engranaje	Planet-gear	Équipement
29	177248229	Anillo	Ring	Anneau
30	177248230	Soporte	Planet-gear carrier	Suport
31	177248228	Engranaje	Planet-gear	Équipement
32	177248232	Engranaje	Washer	Équipement
33	177248233	Tornillo	Motor screw	Vis
34	177248234	Cubierta motor	Motor cover	Couvercle moteur
35	177248235	Rueda motor	Motor gear	Moteur de roue
36	177248249	Motor (4,8V)	Motor	Moteur
37	177248237	Boton Interruptor	Switch button	Bouton interrupteur
38	177248238	Interruptor	On/off switch	Interrupteur
39	177248844	Bateria 4,8V	Battery 4,8V	Batterie 4,8V
40	177248242	Pasador	Spring pin	Aiguille
41	177248240	Enchufe	Inserted seat	Prise de courant

*** FELISATTI * TALADRO A BATERIA * CORDLES DRILL * PERCEUSE SANS FIL *
* TRAPANO A BATERIA * АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ ***

2830

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

VERSION: 0

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIZIONE	ОПИСАНИЕ
1	177248245	Carcasa izquierda trasera (4,8V)	Involucro posteriore sinistra	Ручка
2	177248202	Carcasa izquierda delantera	Housing anteriore sinistro	Корпус
3	177248203	Tapa izquierda	Coperchio sinistro	Кнопка шарнира
4	177248204	Anillo	Distanziale	Пружина
5	177248246	Carcasa derecha trasera (4,8V)	Alloggiamento posteriore destra	Ручка-накладка
6	177248206	Carcasa derecha delantera	Alloggiamento anteriore destro	Корпус-накладка
7	177248247	Tapa derecha (4,8V)	Coprire destra	Крышка шарнира
8	177248208	Tornillo	Vite	Винт
9	177248208	Tornillo	Vite	Винт
10	177248210	Tornillo	Vite	Винт
11	177248211	Tapa delantera	Copertura anteriore	Втулка защитная
12	177248212	Tornillo	Vite	Винт
13	177248213	Tapa Frontal	Coperchio frontale	Крышка
14	177248214	Tapa Cabezal	Coprire la testa	Кольцо регулировочное
15	177248215	Varilla	Asta di livello	Планка-фиксатор
16	177248216	Anillo circular	Anello circolare	Втулка
17	177248217	Muelle	Spazzola	Пружина
18	177248218	Anillo	Boccola	Шайба
19	177248219	Pasador	Perno	Штифт
20	177248220	Eje	Albero	Шпиндель
21	177248221	Anillo	Boccola	Прокладка
22	177248222	Anillo	Boccola	Прокладка
23	177248223	Caja engranajes	Scatola del cambio	Корпус редуктора
24	177248224	Engranaje	Gear	Поводок
25	177248225	Casquillo	Boccola	Кольцо-фиксатор
26	177248226	Pasador	Perno	Штифт
27	177248227	Carcasa	Alloggiamento	Водило
28	177248228	Engranaje	Gear	Сателлит
29	177248229	Anillo	Boccola	Втулка
30	177248230	Soporte	Supporto	Водило с солнечным колесом
31	177248228	Engranaje	Gear	Сателлит
32	177248232	Engranaje	Gear	Шайба
33	177248233	Tornillo	Vite	Винт
34	177248234	Cubierta motor	Corpo motore	Фланец
35	177248235	Rueda motor	Motore ruota	Колесо
36	177248249	Motor (4,8V)	Motore	Электродвигатель
37	177248237	Boton Interruptor	Pulsante interruttore	Клавиша выключателя
38	177248238	Interruptor	Interruttore	Выключатель в сборе
39	177248844	Bateria 4,8V	Batterie 4,8V	Батарея аккумуляторная 4,8V
40	177248242	Pasador	Perno	Штифт
41	177248240	Enchufe	Interruttore	прерыватель