



FELISATTI®


TALADRO
DRILL
PERCEUSE
TRAPANO
ДРЕЛЬ

LISTA DE RECAMBIOS
SPARE LIST
LISTE DE DETACHEES
ELENCO LEI COMPONENTI
ЗАПЧАСТИ

DI16/850GE2

VERSIÓN: 0

3350



Right of modifications

Salvo modificaciones

Modification réservées

Con riserva di modifiche

Права на модификацию защищены

13008.7181

* FELISATTI * TALADRO * DRILL * PERCEUSE * TRAPANO * ДРЕЛЬ *

3350

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

VERSION: 0

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPTION	DENOMINATION
1	847305950	Tornillo M6x22 IZQ. DIN-9633	Screw M6x22 (Left) DIN-9633	Vis gauche M6x22 DIN-9633
2	130085702	Portabrocas 20UNF-1/2"	Drill chuck 20UNF-1/2"	Mandrin 20UNF-1/2"
3	130085703	Anillo portabrocas 35 mm	Ring 35mm	Chuck anneau 35mm
4	130075104	Anillo tapagrasas	Oil seal	Bague capot graisse
5	130075105	Eje de salida	Output shaft	L'arbre de sortie
6	130075106	Bola 5 mm	Ball 5 mm	Bille 5 mm
7	130075107	Soporte muelle	Spring holder	Support ressort
8	130075108	Muelle	Spring	Ressort
9	130075109	anillo elástico	Snap ring	Anneaux expansif
10	712000301	Rodamiento 6003	Bearing 6003	Roulement 6003
11	130075111	Rueda impacto	Impact wheel 1	L'impact de roue
12	130075112	Rueda impacto	Impact wheel 2	L'impact de roue
13	130075113	Tornillo ST4,1x40	Cross pan hand ST4,1x40	Vis ST4,1x40
14	130075114	Caja de engranajes	Gear housing	La boîte de vitesses
15	713721060	Casquillo agujas HK-0608	Neeble bushing HK-0608	Douille à aiguilles HK-0608
16	130085712	Rodamiento AXK0614	Needle Bearing AXK0614	Roulement AXK0614
17	130085713	Arandela 35 mm	Washer 35mm	Rondelle 35 mm
18	130075118	Junta	O-Ring	Joint
19	130075119	Eje cilíndrico	Sphere pin	Arbre cylindrique
20	130075120	muelle	Spring	Ressort
21	130075121	Pomo	Impact selecting knob	Bouton
22	130075122	Pomo regulador	Spped selected knob	Poignée règlement
23	130075123	Placa sujeción	Clamping plate	Plaque
24	130075124	Junta	O-Ring	Joint
25	130075125	Arandela	Washer	Rondelle
26	130075126	Rueda Z=45	Gear with 45 teeth	Engrenage Z=45
27	130075127	Rueda Z=33	Gear Z=33	Engrenage Z=33
28	713723081	Rodamiento de agujas	Needle bearing	Roulement à aiguilles
29	130085815	Junta papel	Paper washer	Joint papier
30	130085816	Guia de aire intermedia	Intermediate flange	Guidage d'air
31	130075131	Espiga	Dowel	Cheville
32	130075132	Guia grapa	Stamping part	Guidage d'agrafes
33	130075133	Soporte fijación	Rack	Équerre de fixation
34	130075134	Rueda del eje intermedio	Intermediate-shaft gear	Volant l'arbre intermédiaire
35	130085819	Rueda Z=25	Helical gear with 25 teeth	Engrenage Z=25
36	138134422	Rodamiento 606-Z	Ball Bearing 606-Z	Roulement 606-Z
37	130085817	Espiga	Dowel	Cheville
38	130085722	Junta	O-Ring	Joint
39	712060935	Rodamiento 609-2RSLTN9	Bearing 609-2RSLTN9	Roulement 609-2RSLTN9
40	130085823	Guia de aire	Air-deflector cover	Guide d'air
41	130085824	Inducido 230V	Armature 230V	Induit 230V
42	712060726	Rodamiento 607-ZZ	Ball bearting 607-ZZ	Roulement 607-ZZ
43	130085826	Guia de aire	Air-Deflector Ring	Guide d'air
44	138133073	Anillo goma rodamiento	Rubber bearing sleeve	Douille d'amortissement
45	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Screw torx TP4x16ZNG	Vis torx TP4x16ZNG
46	130085829	Estator 230V	Field 230V	Stator 230V
47	138133072	Bobina antiparasitaje	Suppressor box	Réglette de bornes
48	130085831	Cubierta motor	Motor house	Couvercle moteur
49	130085832	Interrptor	Switch contact	Interrupteur
50	138133032	Portaescobillas	Brush Holder	Porte balais
50-1	130085833	Grupo escobillas	Brush plate assy	Groupe pinceaux
50-2	130085834	Tapa portaescobillas	Copper brush plate	Couvercle du porte-balais
50-3	130085835	Muelle	Coil spring	Ressort
50-4	130085836	Escobilla	Carbon-brush set	Balai
50-5	130085837	Anillo elástico	Snap ring	Anneaux expansif
51	130085838	Selector	Selector reverse support	Bouton commutation
52	130085839	Interruptor	Switch	Interrupteur
53	138133035	Condensador 0,33mF 250V	Capacitor 0,33mF 250V	Condenseur 0,33mF 250V
54	130085827	Inductor	Inductor	Inducteur
55	138133042	Brida fijar cable	Cable fastening clamp	Bride fixation câble
56	134104001	Cable toma corriente	Power cord set	Cable prise courant
57	138133044	Manguito	Sleeve	Manchon
58	130085841	Tapa cubierta puño	Housing Cover	Couvercle poignée
59	844820055	Tornillo torx TP 4x35	Screw torx TP 4x35	Vis torx TP 4x35
60	842010258	Tornillo M4X20 DIN912	Screw M4x20 DIN912	Vis M4x20 DIN912
61	138133052	Tope profundidad	Depth stop	Limite profondeur
67	130095047	Puño auxiliar	Auxiliary handle	Poignée auxiliaire
68	130085851	Arandela	Washer	Rondelle

* FELISATTI * TALADRO * DRILL * PERCEUSE * TRAPANO * ДРЕЛЬ *

3350

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

VERSION: 0

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIZIONE	ОПИСАНИЕ
1	847305950	Tornillo M6x22 IZQ. DIN-9633	Vite sinistra M6x22 DIN-9633	Винт фиксирующий M6x22 DIN-9633
2	130085702	Portabrocas 20UNF-1/2"	Mandrino 20UNF-1/2"	Патрон сверлильный 20UNF-1/2"
3	130085703	Anillo portabrocas 35 mm	Chuck anello 35mm	Кольцо 35mm
4	130075104	Anillo tapagrasas	Anello ingrassamento	Кольцо
5	130075105	Eje de salida	Albero di uscita	Шпиндель
6	130075106	Bola 5 mm	Sfera 5 mm	Шарик 5 mm
7	130075107	Soporte muelle	Supporto spazzola	Шайба
8	130075108	Muelle	Spazzola	Пружина
9	130075109	anillo elástico	Anello	Кольцо
10	712000301	Rodamiento 6003	Cuscinetto 6003	Подшипник шариковый 6003
11	130075111	Rueda impacto	Impatto ruota	Храповик1
12	130075112	Rueda impacto	Impatto ruota	Храповик2
13	130075113	Tornillo ST4,1x40	Vite ST4,1x40	Винт ST4,1x40
14	130075114	Caja de engranajes	Scatola del cambio	Корпус редуктора
15	713721060	Casquillo agujas HK-0608	Cuscinetto HK-0608	Подшипник игольчатый HK-0608
16	130085712	Rodamiento AXK0614	Cuscinetto AXK0614	Подшипник роликовый упорный AXK0614
17	130085713	Arandela 35 mm	Rondella 35 mm	Шайба 35mm
18	130075118	Junta	Giunto	Кольцо резиновое
19	130075119	Eje cilíndrico	Albero cilindrico	Штифт
20	130075120	muelle	Spazzola	Пружина
21	130075121	Pomo	Manopola	Переключатель режимов
22	130075122	Pomo regulador	Manopola di regolazione	Ручка переключателя скорости
23	130075123	Placa sujeción	Piastrina di supporto	Кнопка переключателя
24	130075124	Junta	Giunto	Кольцо резиновое
25	130075125	Arandela	Rondella	Шайба
26	130075126	Rueda Z=45	Ruote ingranaggio Z=45	Колесо зубчатое
27	130075127	Rueda Z=33	Ruote ingranaggio Z=33	Колесо зубчатое Z=33
28	713723081	Rodamiento de agujas	Cuscinetto ad aghi	Подшипник роликовый
29	130085815	Junta papel	Giunto di carta	Прокладка
30	130085816	Guia de aire intermedia	Guida aria	Промщит
31	130075131	Espiga	Tassello	Ось
32	130075132	Guia grapa	Guida fiocco	Скоба направляющая
33	130075133	Soporte fijación	Staffa di fissaggio	Скоба переключателя
34	130075134	Rueda del eje intermedio	Ruota dell'albero intermedio	Вал промежуточный
35	130085819	Rueda Z=25	Ruote ingranaggio Z=25	Колесо зубчатое Z=25
36	138134422	Rodamiento 606-Z	Cuscinetto 606-Z	Подшипник 606-Z
37	130085817	Espiga	Tassello	Штифт
38	130085722	Junta	Giunto	Кольцо резиновое
39	712060935	Rodamiento 609-2RSLTN9	Cuscinetto 609-2RSLTN9	Подшипник шариковый 609-2RSLTN9
40	130085823	Guia de aire	Diflettori di ventilazione	Дефлектор
41	130085824	Inducido 230V	Indotto 230V	Якорь с вентилятором в сборе 230V
42	712060726	Rodamiento 607-ZZ	Cuscinetto 607-ZZ	Подшипник шариковый 607-ZZ
43	130085826	Guia de aire	Diflettori di ventilazione	Диафрагма
44	138133073	Anillo goma rodamiento	Boccola	Втулка демпфирующая
45	844820048	Tornillo torx TP4x16ZNG	Vite torx TP4x16ZNG	Винт torx TP4x16ZNG
46	130085829	Estator 230V	Statore 230V	Статор в сборе 230V
47	138133072	Bobina antiparasitaje	Bobina di soppressione	Колодка клеммная
48	130085831	Cubierta motor	Corpo motore	Корпус двигателя
49	130085832	Interrptor	Interruttore	Полукольцо-контактор
50	138133032	Portaescobillas	Portaspazzola	Щеткодержатель
50-1	130085833	Grupo escobillas	Gruppo spazzole	Щеткодержатель в сборе
50-2	130085834	Tapa portaescobillas	Coperchio spazzola	Обойма щеткодержателя
50-3	130085835	Muelle	Spazzola	Пружина кручения
50-4	130085836	Escobilla	Spazzola	Щетка электрическая
50-5	130085837	Anillo elástico	Anello	Пружина кручения
51	130085838	Selector	Selettore	Упор переключателя реверса
52	130085839	Interruptor	Interruttore	Выключатель
53	138133035	Condensador 0,33mF 250V	Condensatore 0,33mF 250V	Конденсатор 0,33мкф 250в
54	130085827	Inductor	Induttore	Дроссель
55	138133042	Brida fijar cable	Staffa tenuta cavo	Планка крепления шнура
56	134104001	Cable toma corriente	Cavo	Шнур питания с вилкой
57	138133044	Manguito	Bocchetore uscita cavo	Трубка защитная шнура
58	130085841	Tapa cubierta puño	Coperchio impugnatura	Ручка-накладка
59	844820055	Tornillo torx TP 4x35	Vite torx 4x35	Винт torx 4x35
60	842010258	Tornillo M4X20 DIN912	Vite M4x20 DIN912	Винт M4x20 DIN912
61	138133052	Tope profundidad	Arresto di profondità	Ограничитель Длины
67	130095047	Puño auxiliar	Impugnatura ausiliaria	Ручка боковая в сборе
68	130085851	Arandela	Rondella	Шайба