


**AF115/900**
**VERSION: 0**
**2130**


POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIPTION	DENOMINACION
1	134305101	Tuerca fijación disco	Outside flange	Écrou fixation disque
2	138133029	Tornillo M4x8	Screw M4x8	Vis M4x8
3	134305103	Pletina asiento disco	Inner flange	Flasque appui disque
4	844305282	Tornillo D10 M5x8 PZ	Screw D10 M5x8 PZ	Vis D10 M5x8 PZ
5	872100050	Arandela 5 DIN-7980	Washer 5 DIN-7980	Rondelle 5 DIN-7980
6	849077250	Tornillo torx TT85T M4x10	Screw torx TT85T M4x10	Vis torx TT85T M4x10
7	134305107	Pletina fijación protección	Wheel Guard Cover	Couvercle du carter
8	134305108	Protección disco 115mm	Protection cover 115mm	Protection complet 115mm
9	713900130	Bola D.3mm	Steel Ball D.3mm	Bille D.3mm
10	134305110	Eje portabrocas	Spindle	Arbre porte-outils
11	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Screw torx M4x12	Vis torx M4x12
12	872101040	Arandela 4 DIN7980	Washer 4 DIN7980	Rondelle 4 DIN7980
13	134305113	Plato engranajes	Gear Housing Cover	Plateau Engrenages
14	712020120	Rodamiento 6201-2RS	Bearing 6201-2RS	Roulement 6201-2RS
15	134305115	Tapa rodamiento	Bearing cover	Couvercle roulement
16	134305116	Juego engranajes (Z=37, Z=12)	Gear pair (Z=37, Z=12)	Jeu d'engrenages (Z=37, Z=12)
17	875101010	Anillo Seg.10x1 DIN-471	Safety ring 10x1 DIN-471	Anneau securitee 10x1 DIN-471
18	713721080	Casquillo agujas HK-0810	Needle bushing HK-0810	Douille à aiguilles HK-0810
19	134305119	Puño Auxiliar	Side Handle	Poignée auxiliaire
20	844800054	Tornillo torx TP 4x30	Screw torx TP 4x30	Vis torx TP 4x30
21	134305121	Cabezal engranajes	Gear Housing	Carter
25	860305081	Tuerca M8x1 DIN-985	Nut M8x1 DIN-985	Ecrou M8x1 DIN-985
26	134305116	Juego engranajes (Z=37, Z=12)	Gear pair (Z=37, Z=12)	Jeu d'engrenages (Z=37, Z=12)
27	134305127	Casquillo D8xD14,5x6mm	Bush D8xD14,5x6mm	Douille D8xD14,5x6mm
28	712000034	Rodamiento 6000-2RS	Ball bearing 6000-2RS	Roulement 6000-2RS
29	134305129	Tapa rodamiento	Bearing cover	Couvercle roulement
31	134305131	Inducido 230V	Armature 230V	Induit 230V
32	138135266	Rodamiento 608-ZZ	Ball Bearing 608-ZZ	Roulement 608-ZZ
33	134305133	Anillo goma rodamiento 608	Rubber bearing sleeve 608	Baque caoutxouc 608
34	134305134	Guia de aire	Air guide	Guide d'air
35	844820061	Tornillo torx TP 4x65 ZNG	Screw torx 4x65 ZNG	Vis torx 4x65 ZNG
36	134305136	Estator 230V	Field 230V	Stator 230V
37	134305137	Inductancia	Inductor	Bobine
38	138133041	Tornillo ST4x16	Screw ST4x16	Vis ST4x16
40	138315001	Condensador 0,22uF	Condenser 0,22uF	Condensateur 0,22uF
41	134305141	Interruptor	Switch	Interrupteur
42	134305142	Cubierta motor	Housing	Couvercle moteur
43	134305143	Mando interruptor	Switch button	Bouton interrupteur
44	134305144	Portaescobilla	Brush holder	Porte balai
45	844800045	Tornillo 4x10TP	Screw 4x10TP	Vis 4x10TP
46	134305146	Palanca interruptor	Control rod	Levier interrupteur
47	134305147	Soporte mecanismo interruptor	Switch Seat	Suport levier interrupteur
48	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Screw torx M4x12	Vis torx M4x12
49	101204231	Brida fijar cable	Cable fastening clamp	Bride fixation câble
50	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Screw torx M4x12	Vis torx M4x12
51	134305151	Casquete	Back housing	Couvercle Moteur
52	134314181	Manguito	Sleeve	Manchon
53	767554101	Cable red H05 2x1mm	Power cord H05 2x1mm	Cable prise courant H05 2x1mm
54	134305154	Llave pivotes	2-Pin spanner	Clé fixe à tétons
55	134305155	Escobilla	Carbon Brush	Balai

\* FELISATTI \* AMOLADORA \* GRINDER \* MELEUSE \* SMERIGLIATRICI \*  
 \* МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ \*

2130

LISTA DE RECAMBIOS / SPARE PART LIST / LISTE PIECES DETACHEES/ ELENCO LEI COMPONENTI / ЗАПЧАСТИ

VERSION: 0

POS	CODIGO	DENOMINACION	DESCRIZIONE	ОПИСАНИЕ
1	134305101	Tuerca fijación disco	Dado di fisaggio	Гайка прижимная шлифкруга
2	138133029	Tornillo M4x8	Vite M4x8	Винт M4x8
3	134305103	Pletina asiento disco	Piastra sede dischi	Фланец опорный шлифкруга
4	844305282	Tornillo D10 M5x8 PZ	Vite D10 M5x8 PZ	Винт D10 M5x8 PZ
5	872100050	Arandela 5 DIN-7980	Rondelle 5 DIN-7980	Шайба пружинная 5 DIN-7980
6	849077250	Tornillo torx TT85T M4x10	Vite torx TT85T M4x10	Винт torx TT85T M4x10
7	134305107	Pletina fijación protección	Flangia	фланец обр.
8	134305108	Protección disco 115mm	Protezione disco 115mm	Кожух защитный 115mm
9	713900130	Bola D.3mm	Sfera D.3mm	Шарик D.3mm
10	134305110	Eje portabrocas	Perno porta-punte	Шпиндель
11	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Vite torx M4x12ZNG	Винт torx M4x12ZNG
12	872101040	Arandela 4 DIN7980	Rondella 4 DIN7980	Шайба пружинная 4 DIN7980
13	134305113	Plato engranajes	Disco ingranaggio	Крышка редуктора
14	712020120	Rodamiento 6201-2RS	Cuscinetto 6201-2RS	Подшипник шариковый 6201-2RS
15	134305115	Tapa rodamiento	Coperchio di cuscinetto	Крышка подшипника
16	134305116	Juego engranajes (Z=37, Z=12)	Gruppo ingranaggio (Z=37, Z=12)	Блок шестерён в сборе (Z=37, Z=12)
17	875101010	Anillo Seg.10x1 DIN-471	Anello d'arresto 10x1 DIN-471	Кольцо стопорное 10x1 DIN-471
18	713721080	Casquillo agujas HK-0810	Cuscinetto HK-0810	Подшипник игольчатый HK-0810
19	134305119	Puño Auxiliar	Impugnatura ausiliaria	Рукоятка дополнительная
20	844800054	Tornillo torx TP 4x30	Vite torx 4x30	Винт torx 4x30
21	134305121	Cabezal engranajes	Coperchio di ingraggio	Корпус редуктора
25	860305081	Tuerca M8x1 DIN-985	Dado M8x1 DIN-985	Гайка M8x1 DIN-985
26	134305116	Juego engranajes (Z=37, Z=12)	Gruppo ingranaggio (Z=37, Z=12)	Блок шестерён в сборе (Z=37, Z=12)
27	134305127	Casquillo D8xD14,5x6mm	Boccola D8xD14,5x6mm	Втулка D8xD14,5x6mm
28	712000034	Rodamiento 6000-2RS	Cuscinetto 6000-2RS	Подшипник шариковый 6000-2RS
29	134305129	Tapa rodamiento	Coperchio di cuscinetto	Крышка подшипника
31	134305131	Inducido 230V	Indotto 230V	Якорь с вентилятором в сборе
32	138135266	Rodamiento 608-ZZ	Cuscinetto 608-ZZ	Подшипник 608-ZZ
33	134305133	Anillo goma rodamiento 608	Cuffia per cuscinetto 608	Втулка Резиновая 608
34	134305134	Guia de aire	Diflettori di ventilazione	Диафрагма
35	844820061	Tornillo torx TP 4x65 ZNG	Vite torx 4x65 ZNG	Винт torx 4x65 ZNG
36	134305136	Estatore 230V	Statore 230V	Статор в сборе 230V
37	134305137	Inductancia	Induttanza	Стержень ферритовый
38	138133041	Tornillo ST4x16	Vite ST4x16	Винт ST4x16
40	138315001	Condensador 0,22uF	Condensatore 0,22uF	Конденсатор 0,22uF
41	134305141	Interruptor	Interruttore	Выключатель
42	134305142	Cubierta motor	Corpo motore	Корпус Двигателя
43	134305143	Mando interruptor	Comando interruttore	Клавиша выключателя
44	134305144	Portaescobilla	Portaspazzola	Щеткодержатель
45	844800045	Tornillo 4x10TP	Vite 4x10TP	Винт 4x10TP
46	134305146	Palanca interruptor	Leva interruttore	Рычаг выключателя
47	134305147	Soporte mecanismo interruptor	Supporto di interruttore	Скоба выключателя
48	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Vite torx M4x12ZNG	Винт torx M4x12ZNG
49	101204231	Brida fijar cable	Staffia tenuta cavo	Планка крепления шнура
50	844315252	Tornillo torx M4x12ZNG	Vite torx M4x12ZNG	Винт torx M4x12ZNG
51	134305151	Casquete	Cuffia Corpo Motore	Крышка Корпуса Двигателя
52	134314181	Manguito	Bocchetore uscita cavo	Трубка защитная шнура
53	767554101	Cable red H05 2x1mm	Cavo H05 2x1mm	Шнур питания с вилкой H05 2x1mm
54	134305154	Llave pivotes	Chiave di perno	Ключ специальный
55	134305155	Escobilla	Spazzola	Щётка электрическая